

ПАСПОРТ


Сценический суфлер

KingView President



Содержание

1.Краткая информация о продукте	6
2.Схема	9
3.Инструкция по сборке	10
4.Подключение	13
5.Управление	14
6. Уход за зеркалом	15



1. Краткая информация о продукте.

KingView President – это телесуфлер-президент с дисплеем диагональю 24" для проведения пресс-конференций, выступлений на семинарах и презентациях. Диагональ зеркала 61 см. Высота и наклон удобно регулируются. Текст на полупрозрачном зеркале виден только со стороны диктора.

Суфлер работает от внутреннего мини-ПК и имеет выходы Ethernet, USB и Wi-Fi для управления. Требуется только подключение к розетке ~220 В.

Загрузка текстов и все управление суфлером по WiFi и Ethernet с телефона или компьютера через веб-браузер. Суфлером может удаленно управлять оператор, сам диктор или исполнитель с помощью педалей или пульта (приобретаются отдельно). Несколько суфлеров KingView могут работать в режиме синхронизации.

Благодаря уникальному режиму записи прокрутки текста, вы можете подготовиться к выступлению: в этом режиме суфлер запоминает, как и с какой скоростью вы пролистываете текст, и места, где вы делаете паузы. На выступлении текст будет двигаться так, как записано. Сценарии или тексты песен вместе с записью их скроллинга хранятся прямо в суфлере. Вы можете их переключать через страницу оператора.

Комплект поставки:

1. Корпус суфлёра с дисплеем и выдвижной штангой.
2. Светоделительное зеркало с кронштейном.
3. Кабель питания 220 В.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок — 1 (один) год со дня передачи заказчику.
Гарантийный ремонт осуществляется.
Гарантия не распространяется на механические повреждения, следы попадания жидкости и повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

Технические характеристики:

Оптическая система

Зеркало-светоделитель	500 × 350 × 2 мм
Диагональ зеркала	24" (610 мм)
Покрытие зеркала	Полупрозрачное 60 / 40 (пропуск. / отраж.)
Диагональ дисплея	24"
Яркость дисплея	250 кд/м²
Комфортная дистанция чтения	от 1 до 15 м

Механика

Диапазон регулировки высоты зеркала (по нижней кромке)	от 500 до 1580 мм
Регулировка зеркала	по углу поворота, по углу наклона, по высоте крепления
Материал каркаса	Алюминий марки АМГ-2


Электроника и управление

Встроенный управляющий модуль	Мини-ПК (внутренний)
Интерфейсы управления	Ethernet, USB, Wi-Fi
Способ управления	По Wi-Fi или Ethernet с телефона, планшета или ПК
Режим прокрутки с записью сценария	Поддерживается (скорость и паузы сохраняются)
Синхронизация нескольких суфлеров	Поддерживается
Питание	от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
Автономность	Полная (не требует подключения к ПК)

Габаритно-весовые


Габариты в упаковке	650 × 450 × 650 мм
Масса нетто	10,8 кг

2. Схема




3. Инструкция по сборке


3.1 Закрепите кронштейн на стойке и задвиньте зеркало.



3.2 Закрутите винты крепления зеркала.




3.3 Ослабьте зажимы вертикальной штанги и отрегулируйте высоту зеркала.



11

3.4 Отрегулируйте зеркало.



Регулировать зеркало нужно относительно позиции спикера: текст суфлера должен быть виден ему в зеркале.

Ваш суфлёр готов к работе. Подключите комплектный кабель питания 220В, суфлёр включится сам. Выключение суфлёра производится просто снятием питания.

При транспортировке суфлёра необходимо снять зеркало и задвинуть штангу.

12

4. Подключение

4.1. Подключитесь к WIFI устройства:

WiFi-SSID: **Prompter**
WiFi-Пароль: **prompter**



4.2 Открыть в интернет-браузере локальную страницу управления телесуфлером:

<http://192.168.100.1>

4.3 В режиме синхронизации с другим суфлером адрес страницы управления:

<http://192.168.99.1>



Управлять устройством также можно через проводное Ethernet-подключение. IP-адрес устройства будет получен автоматически от вашего роутера.

Полная инструкция по работе с ПО вы можете найти по ссылке:

<https://kingview.ru/passports/KingView%20Satellite.pdf>



5. Управление

Управлять суфлёром можно через веб-браузер на телефоне, ПК, Mac, и др.

Также управлять суфлёром можно с помощью контроллеров, которые можно отдельно приобрести.

Беспроводной пульт



Пульт-кликер **KingView Click**

Беспроводные педали



Беспроводной модуль **KingView Trio** с 3 педалями

Проводные педали



Проводной модуль **KingView Trio** с 3 педалями

Бесшумные педали



Модуль **KingView Trio** с 3 бесшумными педалями

6. Уход за зеркалом

- **Никогда не применяйте абразивные ткани, щетки или абразивные средства для чистки стекла.**
- **Никогда не используйте чистящие жидкости на основе кислоты или уксуса. Хорошо подходят спиртовые чистящие средства для стекол.**

Положите стекло на чистую, мягкую, но без ворса, рабочую поверхность. Другой чистой безворсовой мягкой тканью - почистите стекло. Не наносите чистящую жидкость прямо на стекло, вместо этого распылите небольшое количество чистящей жидкости на ткань. Этой тканью легкими круговыми движениями почистите зеркало. Убедитесь, что все отпечатки пальцев и загрязнения очищены, затем переверните стекло и почистите аналогично с другой стороны.

Адрес:

Московская область, Люберецкий р-н,
п. Малаховка, Шоссейная, 40

E-mail:

info@kingview.ru

Телефоны:

+7 (993) 615 - 05 - 91 пн.-пт. с 9.00 до 18.00

